

Eine weitere Variante

Sägen Sie sich, z. B. zwei Aluschienen auf die Länge $>$ Modulmaß minus 69 mm. Diese Abstandshilfen können Sie einfach zwischen zwei Horizontalprofile legen (siehe Grafik). Sie erhalten so genau den richtigen Abstand, um die Module passgenau einzulegen.

